



BT
Brain Technology Industries
(주)비티아이

주소 : 서울특별시 금천구 가산동 60-18
소비자만족실 : 02)2109-0261~2

전국 소비자 만족실 센터

- 본사: 02)2109-0261~2
서울특별시 금천구 가산동 60-18
- 마산: 055)293-0024
경상남도 마산시 회원구 합성1동 75-2
- 수원: 031)247-4071
경기도 수원시 권선구 고등동 42-97
- 대구: 053)423-5637
대구광역시 중구 동인1가 71번지
- 부산: 051)255-2238
부산광역시 서구 충무동 1가 34번지
- 광주: 062)511-9040
광주광역시 북구 신안동 237-47

버튼 작동법

- 버튼 (A)
(1) 디지털 표시상태
- 버튼 (B)
(1) 맞춤상태로 전환
(2) 맞춤부분의 선택
(3) 스톱워치 기능에서 도중계시 / 최초 상태의 실행
(4) 스톱워치 상태에서 2초이상 누르면 디지털 표시제 테스트 상태로 된다.
- 버튼 (C)
(1) 맞춤상태에서 맞춤부분의 진행
(2) 스톱워치 기능에서 시작/멈춤 실행
(3) 알람시간 표시 상태에서 ON/OFF 실행
(4) 야간조명(LIGHT) 실행
- 용두 (CROWN)
(1) 아나로그 시간 맞춤에만 사용
- 버튼 (B+C)
(1) 시보 ON/OFF
(2) 2초이상 누름에 의한 알람음 테스트



시 맞춤



(B)버튼을 누르면 "시"가 깜박인다. 12시간제에서는 오전 또는 오후를 꼭 확인한다. (A 또는 P) 마크가 나타난다.

12/24 시간제 선택



(B)버튼을 누르면 12/24시간제 표시가 깜박인다. 이때 (C)버튼을 눌러 12/24시간제를 선택한다.

시간 맞춤이 끝나면



시간 맞춤이 끝나후 (B)버튼을 누르면 시간표시 상태로 된다.

시간맞춤법(아나로그)

- (1) 용두를 뽑은 상태에서 바늘을 돌려 맞춘다.
- (2) 용두를 넣으면 시간이 정지한다.
- (3) 바늘을 디지털 시간에 가장 가깝게 맞춰놓은 다음 아나로그 시간이 디지털 시간과 일치 했을때 용두를 밀어 놓는다.

알람 기능의 ON/OFF

알람시간 표시상태에서 (C)버튼을 누름에 따라 알람기능이 ON/OFF 된다. 알람 ON 상태에서 알람마크가 나타난다.



알람시간 맞춤법

알람시간 표시상태에서 (B)버튼을 2초이상 누르면 알람시간 맞춤상태가 된다.

시 맞춤



(B)버튼을 누르면 "시"가 깜박인다.

분 맞춤



(B)버튼을 누르면 "분"이 깜박인다. (오전 또는 오후 마크확인 요함)


시보의 ON/OFF

시간표시상태 또는 달력표시 상태에서 (B)버튼과 (C)버튼을 동시에 누르면 시보의 기능이 ON 또는 OFF된다. 시보 ON 상태에서는 시보마크가 나타난다.



방수 기능 사용법

- 50Meter Water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 86 P.S.I.A 이며 바다속 50 Meter의 압력을 받고 있는 상태 입니다.
- 100Meter Water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 160 P.S.I.A 이며 바다속 100 Meter의 압력을 받고 있는 상태입니다.
- 200Meter Water-Resistant 시계는 정지된 상태의 수압 284 P.S.I.A 이며 바다속 200 Meter의 압력을 받고 있는 상태입니다.
- 주의사항
Water-Resistant는 수중에서 시계의 Button 이나 용두를 밀거나 당기면 방수가 되지 않습니다.



사용설명서
INSTRUCTION

DOLPHIN

MODEL NO. 852-Z

규격

- 사용 크리스탈 표준 주파수 32,768KHz
- 표시방식 전계효과 역정표시
- 정확도 ± 15초/월
- 사용 전지 SR927W 혹은 동일 규격
- 전지 수명 24개월

특징

- 아나로그와 디지털을 겸비한 시계로서 시간표시 기능외에도 다음 기능들의 사용이 가능하다.
- 달력 표시 기능 월, 일, 요일
 - 알람 기능 정해진 시간에 알람이 20초간 동작
 - 시보 기능 매 정시마다 시보 동작
 - 스톱 워치 기능 1/100초 단위로 측정되며 최대 1시간까지 측정 가능
 - 12/24 시간제 선택 가능
 - 야간조명(LIGHT) 기능

표시상태

표시상태는 (A)버튼에 의해서 변화한다. (달력표시) (시간표시)



시간 맞춤법(디지털)

시간 표시상태에서 (B)버튼을 2초 이상 누르면 시간맞춤 상태가 된다.

초 맞춤



시간 표시상태에서 (B)버튼을 누르면 "초"가 깜박인다. 시보에 맞춰 (C)버튼을 누르면 "초"가 "00"로 된다.(초가 30-50사이 에 있을 때는 1분이 더해진다)

분 맞춤



(B)버튼을 누르면 "분"이 깜박인다. (C)버튼을 눌러 "분"을 맞춘다.

달력 맞춤법

달력 표시상태에서 (B)버튼을 2초 이상 누르면 달력맞춤 상태가 된다.

일 맞춤



달력표시 상태에서 (B)버튼 (C)버튼을 눌러 "일"을 누르면 "일"이 깜박인다.

요일 맞춤



(B)버튼을 누르면 "요일"이 깜박인다. (C)버튼을 눌러 "요일"을 맞춘다.

월 맞춤



(B)버튼을 누르면 "월"이 깜박인다.

달력 맞춤이 끝나면



(B)버튼을 누르면 달력표시 상태로 된다.

알람시간 맞춤이 끝나면



알람시간 맞춤이 끝나후 (B)버튼을 누르면 알람시간 표시 상태로 된다.

스톱워치 동작법



(진행)

(멈춤)

스톱워치 사용법

달력표시 상태에서 (A)버튼을 3회 누르면 스톱워치 기능이 된다.

- (1) (C)버튼을 눌러 시작/멈춤을 행한다.
- (2) 스톱워치가 진행중일때 (B)버튼을 누르면 도중계시 상태가 된다.
- (3) 스톱워치가 멈춤상태에서 (B)버튼을 누르면 "00"상태가 된다.



(진행/도중계시)

(멈춤/도중계시)

CERTIFICATE OF GUARANTEE

| |
|--|
| Watch Serial No. 제품번호 |
| Date of purchase 구입일자 |
| Purchased by 구입자 |
| Sold by 판매점 |
| 소유자 쿠폰: 본 쿠폰은 시계 구입 확인용이므로 보증기간 동안은 필히 보관하십시오. |